

云排样 AutoCAD 插件

V1.0.13

使 用 说 明 书

目录

1. 概述.....	1
2. 安装.....	4
2.1. 软件环境.....	4
2.2. 安装.....	4
3. 使用教程.....	5
4. 注意事项.....	15

1. 概述

云排样 AutoCAD 插件(以下简称为“插件”)是云排样软件的辅助系统，帮助用户快速将订单及图纸同步到云排样。

2. 安装


2.1 软件环境

1) AutoCAD2018-2022

2) 64 位 Windows 系统

插件目前支持以上软件环境

2.2 安装方法

 云排样CAD插件_V1.0.6.exe


双击 exe 文件，按提示完成安装

3. 使用教程

插件安装成功后，菜单栏会增加一个菜单“云排样”



点击“云排样”-“作业图纸”即可开始体验云排样 CAD 插件




为什么没看到“云排样”菜单？

“云排样”菜单没有显示有以下原因：


1. AutoCAD 启动时，菜单不显示

选择“开始绘制”或者加载图纸，菜单就会显示在菜单栏



2. 菜单栏处于隐藏状态

AutoCAD 菜单处于隐藏状态时，“云排样”菜单不显示。将菜单栏状态设置为显示状态后，“云排样”菜单可见。设置方法如下：




3. 插件不支持的 AutoCAD 版本

建议升级到 AutoCAD2018 及以上版本

3.1 登录


点击“登录您的云排样账户”，出现二维码后之后，使用微信扫码登录。首次登录成功后，下一次启动插件会自动完成登录。



3.2 创建文件夹


1) 创建根目录文件夹

右键点击插件界面的空白区域，在弹出的菜单中点击“添加文件夹”选项




2) 创建子文件夹

右键点击文件夹，在弹出的菜单中点击“添加子文件夹”选项




3.3 创建订单

鼠标右键点击文件夹，在弹出的选项中点击“添加订单”选项



3.3 创建图纸

右键点击订单，在弹出的菜单中点击“新增图纸”选项。和 AutoCAD 新建图纸一样，插件创建的图纸将在 AutoCAD 中打开。




3.4 上传图纸

插件有以下三种上传图纸的方式：


- 1) 点击“上传当前图纸”按钮，会上传 AutoCAD 当前查看的图纸



2) 鼠标右击图纸编辑窗口，点击菜单选项“云排样”——“上传图纸”，可以上传当前图纸




3) 关闭图纸，在“是否上传到云排样”的弹窗中点击“是”，可以上传当前图纸



3.5 上传框选图形

将框选图形上传到云排样

框选图形后，鼠标右击，在菜单中点击“云排样：上传选中图形”选项



3.6 删除

鼠标右击文件夹、订单、图纸，在菜单中点击“删除选项”


3.7 重命名

鼠标右击文件夹、订单、图纸，在菜单中点击“重命名”，编辑完成后，点击其他区域或按 Enter 键，使重命名生效。


3.8 订单筛选

1) 搜索订单


搜索框，输入订单名称，停留 2 秒或者按回车键触发搜索



2) 选择时间筛选订单




3) 选择状态筛选订单



3.9 退出登录

点击“退出登录”按钮，退出当前登录用户



3.10 修改图纸存储位置

点击“存储位置”按钮，在选择文件路径弹窗中，点击“修改”按钮，选择您的文件夹路径即可



4. 注意事项

4.1 仅支持团队模式

1. 插件不支持个人模式，请先确认用户在云排样中登录了团队，再登录插件
2. 插件显示的是云排样当前登录团队下的数据

4.2 数据实时同步

插件上传的图纸将实时更新到云排样